



日々のシザーズメンテナンス

- ハサミの天敵、“かえり刃”を取り除こう -



株式会社ナルトシザー

日々のシザーズメンテナンス - ハサミの天敵、かえり刃を取り除こう -



かえり刃とは

かえり刃は目には見えない金属粉です。
ハサミの開閉時に刃と刃が擦れ合うなど
で出てきます。


かえり刃を放置すると
様々な不具合を引き起こす
ことがあります。



かえり刃が原因になる不具合

- ・開閉がガサガサ重い
- ・髪が引っ掛かる
- ・髪がスべる
- ・切れが悪くなる
- ・刃の欠け

などなど



セーム革

- ・ナルトシザーで使用、販売しているセーム革は天然のものです。
- ・セーム革はナルトシザー製シザーズ購入時に一枚付属します。
- ・ご購入頂くこともできます。ナルトシザーHP **グッズ販売ページ**からご購入ください。→→→

グッズ販売ページ



【セーム革のお手入れ】

汚れ、多湿、高温に留意してください。
カビが発生してしまうと、復元は不可能です。またセーム革は手垢をととても嫌います。収納前に乾いた布で表面を軽く拭き乾燥させ、風通しの良い涼しい場所に保管すると長持ちします。

【水に濡れてしまった場合】

少しの濡れなら乾いた布などで押し付けるように水分を拭き取ります。
ひどい濡れ方の場合には表面の水分を拭き取ってから風通しの良い場所で日陰干しをし、徐々に乾燥させます。

※直射日光や熱で乾かすと、革の変形や変質の原因となります。



販売中のお手入れグッズ
お手入れセット(左) とセーム革大(右)

手を切らないように注意してください

- ・セーム革は2～4つ折りにたたみ、ぶ厚くして使う。
 - ・片方の手を動かす。
- ※動かすのはセーム革かハサミのどちらかだけ！
両手を動かすと手を 切りやすいです。



ぶ厚く折りたたみ使用する↑

日常のお手入れ1



カットシザーズの拭き方



セニングシザーズの拭き方


かえり刃は専用の道具（セーム革など）で刃を拭くことで取り除くことができます。

両刃とも、刃元から刃先へ

外側から内側へ

セーム革で拭き、かえり刃を取り除いて下さい。

セーム革を使った刃の拭き方については動画で解説しています。



かえり刃くんとハサミの拭き方動画




かえり刃くん

日常のお手入れ2 - かえり刃はどこに出る？ -

かえり刃は目には見えません。拭いても「取れているのかな？」と不安になるかもしれません。そもそもかえり刃ってどこに出てくるの？ハサミの拭くべき場所は？

かえり刃君でご説明します。かえり刃君は黄色の部分に出てきます。色んな方向に倒れていて、お客様の髪を引っ掛けたり、滑らせたり、刃を傷つけたりするのです。つまり、黄色い部分（刃線）を拭いていただきたいのです。



日常のお手入れ3 - 刃の表と裏をしっかりと拭こう -

刃の表側から拭いただけでは、かえり刃は拭き取り切れないことがあります。

刃の裏側を、もう一度拭き取ることで、完全に取除きます。

ナルトシザーからのお願い

「日常のお手入れ」はハサミの良好な状態を長く保ち、気持ち良く使っていただくために必要です。

全てのユーザー様にどうぞお願いいたします。

